

Arbeitsbereich/Arbeitsplatzplatz: **Wiegerei**

Gefährdungsart	Gefährdungsgrad		
	hoch	mittel	niedrig
Mechanische Gefährdung		X	
Elektrische Gefährdung			X
Gefahrstoffe	X		
Brand-oder Ex-Gefährdung		X	
Thermische Gefährdung			X
Belastung durch Arbeitsumgebung		X	
Arbeitsschwere		X	
Lärm			X (65db)
Restrisiko			X
Gefährdung durch Biostoff			X
Spezielle Physikalische Gefährdungen			X
Psychische Belastungen			X
Sonstige Gefahren			X

Gefährdungen durch:

- Gefahrstoffe
- Entfettende, reizende oder ätzende Stoffe und Zubereitungen mit den Gefahrensymbolen „Ätzend / Reizend“
- Hautresorptive Gefahrstoffe
- Hautsensibilisierende Gefahrstoffe
- Formalin als kanzerogener Gefahrstoff Grenzwert 0.3ml/m³
- Abwiegen von brennbaren Flüssigkeiten
- Gabelstapler und Handhubwagen

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Hautschäden

- Hautkontakt mit jeglichen Chemikalien vermeiden
- Einsatz von Hautschutzsalbe Kerodex 1 oder ähnliche, diese schützt die Haut zuverlässig gegen Wasser und wässrige Medien wie Säuren, Laugen, Tenside, Kühlschmiermittel usw.
- Tragen von geeigneten Arbeitshandschuhen

Getroffene Massnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und sonstigen Gefahren:

- Ordnungsgemässes Tragen der PSA (persönliche Schutzausrüstung)
- Arbeitsschutzbelehrungen über Umgang mit Gefahrgut
- Arbeitsschutzbelehrungen über Umgang mit brennbaren Fkt.
- Formaldehydmessungen haben einen Wert von unter 0.3ml/m³ (Grenzwert) ergeben wenn Formalin unter der Absaugung um oder abgefüllt wird! Formalinschulung 2016
- Beim Öffnen der Formalinbehälter zum Probe ziehen, Ab oder Umfüllen bzw. Ankoppeln an Dosiersysteme Atemschutz anlegen

- Beachten der H&P Sätze auf den Fertigungsanweisungen für die jeweiligen abzuwiegenden „Rohstoffe“
- Beim Ab-oder Umfüllen von brennbaren Flüssigkeiten Gebinde erden und niemals in Kunststoffgebinde abfüllen
- Auf Staplerverkehr achten
- Nur Personen mit Staplerschein dürfen die Gabelstapler bedienen!

Zusätzliche Schutzmassnahmen zur Minimierung des Restrisikos:

- Sicherheitsschuhe Schutzklasse S3
- Sicherheitskleidung (antistatisch)
- Schutzhandschuhe
- Schutzbrillen laut PSA Liste
- Schulungen
- Atemschutzmasken
- Staubfilter
- Fasspumpen
- Erdungskabel
- Hautschutzcreme ist kostenlos verfügbar

Erforderliche Massnahmen zum Schutz der MA vor Dämpfen und Stäuben

- Als Empfehlung soll hier festgehalten werden, dass es dringend erforderlich wäre eine Absaugung an den zentralen Stellen der Rohstoffwiegerei zu installieren
- Diese Empfehlung wurde im Jahr 2010 umgesetzt, es wurde eine örtliche flexible Absaugung angebracht, die eventuelle Dämpfe und Stäube an der Quelle absaugt.

Erstellt (Datum/Visum): 05.06.00 wo
Geprüft am 16. März 2021/wo (SIFA)